Régulateur électropneumatique Série ITV2000/3000

Caractéristiques standard



Modèle droit à fixation

Modèle en angle droit

Symbole





Modèle		ITV201□	ITV203□	ITV205□			
Pression mini	di. siliaasian	ITV301□	ITV303	ITV305□			
Pression maxi		Pression maxi souhaitée + 0.1MPa 0.2MPa 1.0MPa					
Plage de régula		0.2MPa 0.005 à 0.1MPa	0.005 à 0.5MPa	0.005 à 0.9MPa			
riage de reguie	Tension						
Alimentation	rension		24Vcc ±10%, 12 à 15Vc				
Allmentation	Consom. de courant		n d'alimentation 24Vcc: ⊴ alimentation de 12 à 15V				
	Intensité Note 1)		4 à 20mA, 0 à 20mA				
Signal d'entrée	Tension		0 à 5Vcc, 0 à 10Vcc				
	Entrée logique		4 points				
_	Intensité	≤ 250Ω					
mpédance d'entrée	Tension	Approx. 6.5kΩ					
u entree	Entrée logique		Approx. 2.7kΩ				
	Sortie	1 à 5Vcc (impédance de charge: ≤ 1kΩ)					
Note 2) Signal de sortie	analogique	4 à 20mA (positif) (impédance de charge: $\leq 250\Omega$)					
sortie du	Sortie	Sortie collecteur ouvert NPN: 30V, 30mA maxi					
noniteur)	logique	Sortie collecteur ouvert PNP: 30mA maxi					
Linéarité		±1% (de la plage)					
Hystérésis		0.5% (de la plage)					
Répétitivité		±0.5% (de la plage)					
Sensibilité		0.2% (de la plage)					
Température		±0.12% (de la plage) / °C					
Affichage pression Unité mini		±3% (de la plage)					
		MPa: 0.01, kgf/cm²: 0.01, bar: 0.01, PSI: 0.1 Note 3, kPa: 1					
Température d'utilisation		0 à 50°C (sans eau)					
Protection		Equivalent à IP65					
	ITV20□□	<u> </u>	350g				
Masse	ITV30□□		645g				


Note 1) Le modèle à 2 fils 4 à 20mA n'est pas disponible. Alimentation (24Vcc ou 12 à 15Vcc) nécessaire.

Note 2) Choisissez la sortie analogique ou de commutation.

Une fois le type de sortie sélectionné, choisissez la sortie NPN ou PNP. Note 3) L'unité mini pour ITV205□ est de 1PSI.







Combinaisons

●: Caractéristiques standard ○: Combinaison possible →: Combinaison impossible					
	_	Ф	Modèle compatible		
Caractéristiques		Symbole	ITV20□□	ITV30□□	
ဖွ	Pº program. max. 0.1MPa	1	•	•	
Caractéristiques standard	Pº program. max. 0.5MPa	3	•	•	
isti	Pº program. max. 0.9MPa	5	•	•	
tér ang	Raccord Rc(PT) 1/4	02	•	•	
st	Raccord Rc(PT) 3/8	03	•	•	
ర	Raccord Rc(PT) 1/2	04		•	
Accessoires	Fixation	В	0	0	
Accessories	Fixation	С	0	0	
တ္တ	Raccord NPT1/4	N02	0	0	
ع و	Raccord NPT3/8	N03	0	0	
aractéristiques en option	Raccord NPT1/2	N04		0	
ctéi n o	Raccord G(PF) 1/4	F02	0	0	
a a	Raccord G(PF) 3/8	F03	0	0	
1 2 5					

Référence des raccords modulaires

Raccord G(PF) 1/2

Désignation		ITV20□□	ITV30□□	
Filtre à air		AF3000	AF4000	
	Filtre micronique	AFM3000	AFM4000	
	Fixation en L	B310L	B410L	
્ર	Fixation en T	B310T	B410T	
ţ	Entretoise	Y30	Y40	
Fixations	Entretoise avec fixation en L	Y30L	Y40L	
"	Entretoise avec fixation en T	Y30T	Y40T	

Produits modulaires et combinaison des accessoires

Produits et accessoires compatibles	Modèle compatible		
Froduits et accessoires compatibles	ITV20□□	ITV30□□	
① Filtre à air	AF3000	AF4000	
② Filtre micronique	AFM3000	AFM4000	
③ Fixation en L	B310L	B410L	
④ Fixation en T	B310T	B410T	
5 Entretoise	Y30	Y40	
6 Entretoise avec fixation en L	Y30L	Y40L	
7 Entretoise avec fixation en T	Y30T	Y40T	

Accessoires (Option)/références


Désignation	Référence ITV20□□ ITV30□□	Dimensions Bride de fixation	Equerre de fixation
Bride de fixation	P3020114	60 > 20	7 36
Equerre de fixation	INI-398-0-6	12 22	98
		100	4-05.5
		4-05.5	2.3

Régulateur électropneumatique Série ITV2000/3000

Principe de fonctionnement

Lorsque le signal d'entrée augmente, l'électrodistributeur d'alimentation (1) s'active et l'électrodistributeur d'échappement (2) se désactive. La pression passe alors au travers de l'électrodistributeur d'alimentation (1) et entre dans la chambre pilote (3). La pression augmente au sein de la chambre pilote (3) et exerce une pression sur la membrane (4).


Le clapet d'alimentation (5) influencé par la membrane (4) s'ouvre et une partie de la pression d'alimentation se transforme en pression de sortie. Cette pression de sortie agit alors sur le circuit de contrôle (8) via le capteur de pression (7). Le système fonctionne tant que la pression de sortie reste proportionnelle au signal d'entrée.



AV
AU
AF
AR
IR
VEX
SRP
AW
AMR
AWM
AWD
ITV
VBA
G


AL

AC




Série ITV201□


Linéarité




Hystérésis




Répétitivité




Pression



Débit




Echappement




Série ITV301□


Linéarité




Hystérésis




Répétitivité




Pression Pression d'alimentation: 0.05MPa




Débit








Régulateur électropneumatique Série ITV2000/3000

Série ITV203□












AWD









Série ITV303□


Pression d'alimentation




Signal d'entrée %E.N.




Compte




Signal d'entrée %E.N.






Série ITV205□


Linéarité 1.0 0.8 0.7




Hystérésis




Répétitivité




Pression Pression d'alimentation: 0.4MPa



Débit Pression d'alimentation: 1.0MPa




Echappement Pression d'alimentation: 1.0MPa




Série ITV305□


Linéarité




Hystérésis




Répétitivité




Pression Pression d'alimentation: 0.4MPa






Echappement Pression d'alimentation: 1.0MPa




Régulateur électropneumatique Série ITV2000/3000

Dimensions



Dimensions





Série ITV2000/3000 Exécutions spéciales Contactez SMC pour plus de détails: dimensions, caractéristiques et délais de livraison.



AC

ΑV

ΑU

AF

AR

IR

VEX

SRP

AW

AMR


1 Résistant à l'ozone Les joints sont en caoutchouc fluoré. **80** — Référence standard

Résistant à l'ozone


2 Embases (sauf série ITV3000)

Embases pour 2 à 8 convertisseurs.

Pour passer commande



Pour passer commande



IITV20-02-31 jeu (référence d'une embase pour 3 emplacements)	
*ITV2030-312S-X261 jeu (réf. convertisseur électropneumatique) Note 2)	
*P398020-131 jeu (Réf. plaque d'obturation)	
*ITV2050-212S-X261 jeu (réf. convertisseur électropneumatique) Note 2)	
Le symbole * représente le type de montage. Ajoutez le * devant la référence des convertisseurs électropneumatiques, etc. que vous désirez monter sur l'embase.	

Note 1) Les convertisseurs se comptent à partir du premier convertisseur du côté gauche (orifice de SORTIE vers l'avant).

Note 2) L'orifice pour les convertisseurs est uniquement de Rc(PT)1/4.

Note 3) Lors d'un grand nombre d'emplacements, utilisez un raccordement dont le diamètre interne est le plus grand possible pour le côté ALIM (ex: en

Note 4) Les connecteurs de câble droits sont recommandés.

Alimentation

- 1. Installez un filtre à air près du produit du côté alimentation. Degré de filtration: 5μm maxi.
- 2. L'air comprimé fortement chargé en condensats peut provoquer un mauvais fonctionnement du produit ou de l'équipement pneumatique. Installez, par mesure de précaution, un système de refroidissement, un sécheur ou un épurateur, etc.
- 3. Si le compresseur libère une grande quantité de calamine, le produit pourrait présenter des erreurs de fonctionnement.

Pour plus de détails, reportez-vous au catalogue SMC "Systèmes de traitement de l'air".

Manipulation

- 1. N'utilisez pas de lubrificateur du côté alimentation de ce produit, ce pourrait provoquer des dysfonctionnements. Lorsque la lubrification est nécessaire, Raccordez le lubrificateur en aval du produit.
- 2. Si vous coupez le courant lorsque le produit est sous pression, la pression est maintenue au niveau de la sortie.
 - Cependant, elle n'est maintenue que temporairement et n'est pas garantie. Si vous désirez expulser cette pression, coupez l'alimentation électrique après avoir réduit la pression, et expulsez l'air à l'aide d'un distributeur de purge de la pression résiduelle, etc.
- 3. En cas de coupure de courant, etc. la pression de sortie est maintenue temporairement. Prenez garde lors de l'expulsion de la pression de sortie dans l'atmosphère, car l'air pourrait continuer à s'échapper.
- 4. Si la pression est coupée alors que l'équipement est toujours sous tension, l'électrodistributeur interne continue de fonctionner et pourrait entraîner du parasitage. La durée de service du produit pourrait en être réduite. Coupez aussi le courant lorsque la pression est coupée.

Manipulation

⚠ Précaution


- 5. Avec ce produit, la pression de sortie ne peut pas être complètement libérée à 0.005MPa ou moins. Si vous voulez réduire la pression à 0MPa, installez un distributeur à 3 voies ou un autre appareil du côté SORTIE afin de purger la pression.
- 6. Ce produit est réglé d'origine selon ses caractéristiques. Evitez de le démonter ou de remplacer inutilement des pièces car il pourrait présenter des dysfonctionnements.
- 7. Le connecteur de câble en option est à 4 fils. Lorsque les sorties (sortie analogique ou de commutation) ne sont pas utilisées, empêchez que les fils correspondant ne touchent pas les autres câbles afin d'éviter les erreurs de fonctionnement.
- 8. Tenez compte du fait que le connecteur couché ne pivote pas et qu'il ne peut être monté que dans un sens.
- 9. Prenez les mesures suivantes afin d'éviter les parasitages:
 - Supprimez le parasitage électrique durant le travail en installant un filtre de ligne, etc. sur la ligne de courant alternatif.
 - 2) Installez ce produit et ses câbles le plus loin possible des champs électriques (moteurs, lignes de haute tension,etc.).
 - 3) Prenez les mesures de précaution nécessaires afin d'éviter les surcharges pour les charges inductives (électrodistributeurs, relais, etc.).
- 10. En raison de son volume, la sortie émet un bruit important lors de l'expulsion de l'air. Installez un silencieux (série SMC AN200 ou AN400) au niveau de l'orifice d'échappement (orifice ECHAP). Les orifices sont de Rc1/4 et Rc1/2.
- 11. Pour plus de détails, reportez-vous au manuel d'instructions fourni avec le produit.


Câblage

A Précaution

Raccordez le câble au connecteur sur le corps suivant le dessin ci-dessous. Procédez avec précaution car un câblage incorrect peut entraîner de sérieux dommages.

Alimentez en courant continu à faible ondulations.





Type à signal de courant Type à signal de tension

1 Brun Alimentation
2 Blanc Signal d'entrée
3 Bleu Masse(COM)
4 Noir Sortie du moniteur

Type à entrée programmée

1	Brun	Alimentation		
2	Blanc	Signal d'entrée 1		
3	Bleu	Masse(COM)		
4	Noir	Signal d'entrée 2		

Note) Le connecteur couché également disponible.

Le sens d'entrée du connecteur couché est par la gauche (côté ALIM). Ne faites jamais pivoter le connecteur.

Schéma électrique

Type à signal de courant



Vs: Alimentation 24Vcc 12 à 15Vcc A : Signal d'entrée 4 à 20mVca

0 à 20mVca

Type à signal de tension



Vs: Alimentation 24Vcc 12 à 15Vcc Vin: Signal d'entrée 0 à 5Vcc 0 à 10Vcc

Type à entrée programmée



Vs: Alimentation 24Vcc 12 à 15Vcc

Une des pressions préprogrammées (de P1 à P4) est sélectionnée en activant ou désactivant S1 et S2.

S1	OFF	ON	OFF	ON
S2	OFF	OFF	ON	ON
Pression progr.	P1	P2	P3	P4

 $[\]ast$ Pour des raisons de sécurité, il est recommandé qu'une des sortie soit de 0MPa.

AC

ΑV

ΑU

ΑF

AR

IR

VEX

SRP

AW

AMR

AWM

AWD



VBA

AL